Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

In der vorliegenden Staatsexamensarbeit wurde das Verhalten eines Standard C-MOS Prozesses bei Temperatur- und Strahlungseinfluß untersucht. Hierbei handelte es sich um einen in dem AMS 1,2 μm C-MOS Prozess (CAE) hergestelltes komplementäres MOSFET-Paar mit einem W/L von 946,2 μm/ 1,2 μm. Um das Temperaturverhalten dieses MOSFET-Paares zu analysieren wurde die Veränderung seiner Schwellenspannung V_T (Thresholdspannung), der Steilheit $\beta/2n$ und des Kanallängenmodulationskoeffizienten λ in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Die Ergebnisse wurden mit den Angaben des Prozessherstellers (AMS) und dem Simulationsprogramm *SpectreS* verglichen. Zur Untersuchung des Verhaltens bezüglich Bestrahlung wurde diese mit einer Cs^{137}-Quelle in der Kopfklinik der Universität Heidelberg durchgeführt und das Verhalten des MOSFET-Paares wieder anhand der Veränderung der oben angegebenen Parameter betrachtet.

Das Verhalten des n- und p-MOSFETs bzgl. Temperatur

Zur Bestimmung des Temperaturverhaltens wurden die Ein- und Ausgangskennlinien von zwei p- und n-MOSFETs bei verschiedenen Temperaturen aufgenommen. Es konnte rein qualitativ eine Übereinstimmung mit dem Simulationsprogramm *Spectre S* festgestellt werde.

Die Thresholdspannung

Für die Thresholdspannung ergab sich folgender Zusammenhang:

$$V_T(T) = V_T(T_0) + T_{CV}(T - T_0) \tag{0.1}$$

Hierbei ist $V_T(T_0)$ die Thresholdspannungen bei Zimmertemperatur.
Für den Temperaturkoeffizienten T_{CV} wurden folgende Werte bestimmt:

$T_{CV} = -1.36 mV/K \pm 0.01$ (n-MOSFET) und $T_{CV} = 1.97 mV/K \pm 0.11$ (p-MOSFET)

Die Werte für $V_T(T_0)$ lagen im von AMS angegebenen Bereich der Prozessparameter [ams]. Die Ergebnisse für den Temperaturkoeffizienten T_{CV} wichen teilweise bis zu 15% von den Angaben von AMS ab.

Der Gain-Faktor β, bzw. die Steilheit $\beta/2n$

Der von AMS angegebene Zusammenhang zwischen β und der Temperatur konnte bestätigt werden. Für die folgende Gleichung konnten die Parameter ermittelt und der Temperaturexponent β_{ex} mit den Angaben von AMS verglichen werden.

$$\frac{\beta(T)}{2n} = \frac{\beta(T_0)}{2n}(\frac{1}{T_0})^{\beta_{ex}} T^{\beta_{ex}} \tag{0.2}$$

Hierbei wurden folgende Werte für den Temperaturkoeffizienten bestimmt:

$\beta_{ex} = -1.57 \pm 0.05$ (n-MOSFET) und $\beta_{ex} = -1.54 \pm 0.05$(p-MOSFET)

Der Kanallängenmodulationskoeffizient λ

Über das Verhalten des Kanallängenmodulationskoeffizienten λ bezüglich Temperatureinfluß existieren von AMS keine Angaben. Es konnte hier eine lineare Abhängigkeit festgestellt werden. Hierzu wurde λ anhand der jeweiligen Augangskennlinien ($I_{ds}(V_{ds})$) bei einer Gatespannung von 2V (n-MOSFET) bzw. -3V (p-MOSFET) bestimmt und über die Temperatur aufgetragen. Folgender Zusammenhang wurde festgestellt:

$$\lambda(T) = \lambda(T_0) + \alpha(T - T_0) \tag{0.3}$$

Hierbei ist $\lambda(T_0)$ der Koeffizient bei $T_0 = 300K \approx 27°C$,
$\alpha = 0.499E - 4 \pm 0.050E - 4[1/VK]$ (n-MOSFET) und
$\alpha = 0.701E - 4 \pm 0.052E - 4[1/VK]$ (p-MOSFET)

Das Verhalten des n- und p-MOSFETs bzgl. Bestrahlung

Zur Messung des Verhaltens des C-MOS Prozesses in Abhängigkeit von Bestrahlung wurden drei MOSFET-Paare derselben Bauart wie die oben erwähnten sechs mal, jeweils mit einer Strahlungsdosis von 500 Gy bestrahlt und daran anschließend deren Kennlinien gemessen. Folgendes wurde dabei festgestellt: Die Änderungen im Verhalten von n- und p-MOSFETs infolge von Bestrahlung zeigen sich in der Verschiebung der Thresholdspannung V_T, in einer Verminderung der Steilheit $\beta/2n$ und auch in der Veränderung des Kanallängenmodulationkoeffizienten λ.

Die Thresholdspannung

Das Verhalten der Thresholdspannung differiert wesentlich zwischen n- und p-MOSFET.

Der n-MOSFET

Beim n-MOSFET wirkt sich die Folge von Bestrahlung, das ist einerseits die Bildung von positiver Oxidladung im Gateoxid ($\Rightarrow$ negative Verschiebung von V_T) und andererseits die Entstehung von Grenzflächenzuständen an der $Si{-}SiO_2$-Übergangsschicht ($\Rightarrow$ positive Verschiebung), gegensätzlich aus. Die Überlagerung dieser beiden Phänomene, die augenscheinlich auch nicht bei jedem MOSFET im gleichen Verhältnis auftreten (siehe Kap.7.2), ist Ursache dafür, daß es nicht möglich war eine allgemeine Formel für den n-MOSFET bezüglich des Verhaltens der Thresholdspannung bei Bestrahlung anzugeben.

Der p-MOSFET

Beim p-MOSFET, bei dem die Entstehung von Oxidladungen und Grenzflächenzuständen beidesmal zu einer positiven Verschiebung der Thresholdspannung führt, ist die daraus resultierende Abhängigkeit so deutlich daß man eine Gesetzmäßigkeit bestimmen kann. Folgender Zusammenhang ergab sich für die Abhängigkeit der Thresholdspannung des p-MOSFET V_{Tp} von der Bestrahlungsdosis D:

$$V_{Tp}(D) = V_T(0) + \delta_p D^{\epsilon_p} \tag{0.4}$$

Hierbei wurden für $V_T(0)$, δ_p, und ϵ_p folgende Werte ermittelt:

$V_T(0) = -0.539 \pm 0.036[V]$
$\delta_p = -0.464E-2 \pm 0.104E-2[V/Gy^{\epsilon_p}]$
$\epsilon_p = -0.620 \pm 0.013$

Die Steilheit $\beta/2n$

Nach [Fall] besteht folgender funktionale Zusammenhang zwischen Beweglichkeit μ und der Bestrahlungsdosis D:

$$\mu = \frac{\mu_0}{1+\alpha D^{2/3}} \tag{0.5}$$

Um diesen Zusammenhang zu überprüfen, wurden die Kehrwerte der aus den Messungen entnommenen Steilheit

$$\beta/2n = \frac{\mu}{2n}\frac{\epsilon_o \epsilon_{ox}}{t_{ox}}\frac{W}{L}$$

gebildet und über die Dosis D aufgetragen.
Dabei wurde folgender Zusammenhang zwischen der Steilheit $\beta/2n$ und der Bestrahlungdosis ermittelt und somit die Angaben von [Fall] bestätigt:
Es gilt:

$$\beta/2n = \frac{(\beta/2n)(0)}{1+\alpha D^{2/3}} \tag{0.6}$$

Wobei:
$\alpha_n = 0.579E-2 \pm 0.69E-3[\frac{1}{Gy^{2/3}}]$ (n-MOSFET) und
$\alpha_p = 0.300E-2 \pm 0.28E-3[\frac{1}{Gy^{2/3}}]$ (p-MOSFET)

Hierbei fiel auf,anhand der Werte von α, daß die Steilheit des p-MOSFETs etwa halb so anfällig gegenüber einer Zunahme der Bestrahlungsdosis ist, wie die des n-MOSFET.

Der Kanallängenmodulationskoeffizient λ

Es wurde die Veränderung des Kanallängenmodulationskoeffizient λ bezüglich Bestrahlung untersucht. Hierzu wurde λ anhand der Steigung der Ausgangskennlinien bei einer Gatespannnung von $+2V$ bzw.$-2V$ beim n- bzw. p-MOSFET ermittelt und über der Bestrahlungsdosis D aufgetragen. Die Abhängigkeit des Koeffizienten λ von der Bestrahlungsdosis erwies sich als linear und es konnte folgender Zusammenhang bestimmt werden:

$$\lambda(D) = \lambda(0) + l_\lambda D \tag{0.7}$$

hierbei betragen die Werte vonl_λ: $l_\lambda = 0.818E-5 \pm 0.937E-7[1/VGy]$ (n-MOSFET) und
$l_\lambda = 0.277E-4 \pm 0.658E-5[1/VGy]$ (p-MOSFET)
Der Kanallängenmodulationskoeffizient λ und somit die Steigung der Ausgangskennlinie nimmt mit der Strahlungsdosis zu. Besonders auffallend ist, daß die Zunahme dieses Anstieges bei dem p-MOSFET um über das dreifache stärker ist.

Das Annealing

Zur Beobachtung des Ausheilens (*Annealing*), damit ist eine bleibende Rückentwicklung, der durch Bestrahlung hervorgerufenen Schäden gemeint, wurden die drei bestrahlten Chips unterschiedlichen äußeren Bedingungen ausgesetzt. Als Ergebnis wurde folgendes festgestellt: Die Rückbildung von Oxidladungen wird besonders durch höhere Temperaturen forciert, während bei angelegter Spannung die Rückbildung von Grenzflächenzuständen unterstützt wird.

Abschließend kann gesagt werden, daß das Themengebiet der Bestrahlung von C-MOS Prozessen sich auch im Zusammenhang dieser Untersuchungen als sehr komplex erwies, da die Auswirkung von ionisierender Strahlung auf diese Bauteile von vielen verschiedenen Parametern abhängt, auf die in dieser Arbeit aus zeitlichen Gründen nicht eingegangen werden konnte. Z.B. wäre es sicher interessant Prozesse unterschiedlicher Bauart z.B. mit verschiedenem W/L und unterschiedlicher Oxiddicke in ihrem Verhalten bzgl. Bestrahlung miteinander zu vergleichen, da auch diese Parameter für ein unterschiedliches Verhalten der C-MOS Prozesse bzgl. Bestrahlung verantwortlich sind [Ns].

Kapitel 1

Einleitung

In der vorliegenden Staatsexamensarbeit wurde das Verhalten eines Standard C-MOS Prozesses bei Temperatur- und Strahlungseinfluß untersucht. Hierbei handelte es sich im speziellen um ein im AMS-CAE Prozess (*double metal double poly* C-MOS-Prozess mit einer minimalen Gatelänge von 1,2μm) hergestelltes komplementäres MOS-FET Transistorpaar. Die Untersuchungen wurden im ASIC-Labor Heidelberg durchgeführt. Das Asic-Labor Heidelberg ist eine Kollaboration des Max-Planck-Institutes für Kernphysik, des Institutes für Hochenergiephysik und des Physikalischen Institutes der Universität Heidelberg. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt in der Chipentwicklung für die Hochenergiephysik, im speziellen für die Experimente Hera-B, Atlas und H1.
Hera-B ist ein Experiment zum Nachweis der CP-Verletzung im System der B-Mesonen. Protonen des Hera Speicherringes (DESY, Hamburg) prallen auf ein festes Target. Die Reaktionsprodukte werden in einem Detektor nachgewiesen.

In Heidelberg wird im Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK) der Siliziumvertexdetektor, der sich als erste Detektorkomponente hinter dem Target befindet und im Physikalischen Institut (PI) die MSGCs (Mikrostreifen-Gaskammern) des Inner-Tracker Detektors, welche entlang der Strahlachse über die gesamte Detektorlänge verteilt sind, entwickelt (siehe 1.1). Ein Auslesesystem zur Auslese dieser beiden Detektorkomponenten wird im Asic-Labor entwickelt.

Im Siliziumvertexdetektor werden durch die einfallenden ionisierenden Teilchen Ladungssignale erzeugt 1.2. Diese fließen an den streifenförmigen Elektroden vom Detektor zum Verstärkerchip Helix, der die Ladungssignale aufnimmt und verstärkt. Wegen des geringen Streifenabstandes von 50μm müssen die Verstärkereingänge ähnlich eng beieinander liegen. Innerhalb des Chips wandelt ein Verstärker die Ladungssignale zuerst in Spannungssignale um, die durch eine anschließende Filterschaltung in kurze und rauscharme Pulse umgewandelt werden. Eine sogenannte *Pipeline* speichert diese Pulse zwischen. Ein Multiplexer als letzte Chipkomponente faßt die 128 Verstärkerkanäle eines Chips zusammen und schickt die Pulse auf einer einzigen seriellen Leitung an ein nachfolgendes Prozessorboard.
Aufgrund seiner Lage (nahe der Strahlachse) ist der HELIX-Chip vermehrt Strahlung und (trotz Kühlung) Temperaturschwankungen ausgesetzt. Um nun das Verhalten des Chips aufgrund dieser Einflüsse besser zu verstehen und gegebenenfalls Maßnahmen zum Ausgleich eventueller Schäden ergreifen zu können, wurde in der vorliegenden Arbeit das Verhalten eines C-MOS Transistors, dem kleinsten Bestandteil des Chips, bezüglich dieser Einflüsse untersucht.
Die Arbeit teilt sich in folgende Abschnitte: Das nächste Kapitel enthält allgemeine Grundlagen über MOS-Feldeffekt-Transistoren. Im Kapitel 3 wird die Temperaturabhängigkeit von C-MOS Transistoren beschrieben, die Auswirkungen von ionisierender Strahlung auf MOS-Strukturen und ihr "Ausheilen" (*Annealing*) nach erfolgter Bestrahlung, sowie der *Hot Carrier* Effekt, welcher durch Stoßionisation im Kanal des Transistors verursacht wird. In den darauffolgenden beiden Kapiteln befindet sich die Beschreibung des Versuchsaufbaus für die Temperaturmessungen (Kapitel 4) und



Abbildung 1.1: Schematisches Schnittbild des Hera-B Detektors

für die Messungen an den bestrahlten Chips, sowie eine Beschreibung der Bestrahlungsapparatur (Kapitel 5). In den daran anschließenden Kapiteln werden die Meßergebnisse zur Temperaturmessung (Kapitel 6) und der Bestrahlung (Kapitel 7) dargestellt und beurteilt. Im 8.Kapitel werden die Meßergebnisse über ein anschließendes *Annealing* wiedergegeben und qualitativ bewertet.



Abbildung 1.2: der Siliziumstreifendetektor



Abbildung 1.3: Der HELIX128 Chip. Grundelement der Mikroelektronik ist der Transistor. Auf dem HELIX-Chip befinden sich ca 70000 Transistoren.

Kapitel 2

MOS-Technologie

2.1 Der MOSFET

Die MOS(Metall-Oxid-Semiconductor)-Technologie ist neben der bipolaren die verbreiteste Technologie zur Herstellung integrierter Schaltungen. Ihr Grundbaustein ist der MOS-Feldeffekttransistor [AnJ]. Die Leitfähigkeit von Feldeffekttransistoren (FET) wird von einem elektrischen Feld gesteuert, das bei Anlegen einer Spannung an eine Kapazität entsteht. Besteht das Dielektrikum dieser Kapazität aus der Verarmungszone eines in Sperrichtung gepolten pn-Übergangs, so handelt es sich um einen Sperrschicht-FET (*Junction FET*, JFET), wird sie aus einer Oxidschicht gebildet, so handelt es sich um einen MOSFET.



Abbildung 2.1: Querschnitt durch einen n-MOSFET

Wir unterscheiden n- und p-Kanal MOSFETs. Ein n-Kanal-MOSFET besteht aus einer Metall-Oxid-Silizium-Schichtstruktur und zwei angrenzenden Diffusionsgebieten hoher n-Dotierung, der sogenannten *Source* und dem *Drain*. Siehe Abb 2.1. Anstelle der Metallage wird heute meist eine Polysiliziumschicht verwendet, die als *Gate* bezeichnet wird. Das Halbleitersubstrat besteht aus schwach p-dotiertem Silizium, das ebenfalls einen Anschluß besitzt (*Bulk*). Ein p-Kanal-MOSFET unterscheidet sich von dem obigen n-Kanal-Typ dadurch, daß Drain und Source hier p-dotiert sind und das Substrat aus n-dotiertem Silizium besteht. Gegenstand meiner Untersuchung ist der



Abbildung 2.2: Querschnitt durch einen C-MOSFET

CMOS-Prozess (C=Complementary). Dies ist ein Prozess, der sowohl n- als auch p-Kanal-FETs auf dem gleichen Substrat erlaubt. Das wird durch sogenannte *Wannen* (*wells*) ermöglicht. Wird z.B. p-dotiertes Silizium als Substrat verwendet, dann muß der p-MOSFET in eine n-dotierte *Wanne* gebettet werden (Siehe Abb. 2.2). Charakteristische Parameter eines MOS-Transistors sind die Weite W und die Länge L des Kanals, ebenso wie die Dicke t_{ox} der Oxidschicht, welche das Gate und den Kanal trennen. Die minimalen Werte von W und L sind durch das Auflösungsvermögen des Lithographieprozesses beschränkt und haben bei heutigen C-MOS Prozessen Werte von 0.35 μm bis 2μm, und die Werte der Oxiddicke t_{ox} bewegen sich zwischen 100 Åund 300 Å. Die Tiefe der Diffusionsgebiete von Drain und Source variiert von 0.3μm bis 0.6μm.
Zum besseren Verständnis des Verhaltens eines MOSFET ist die Energiebandtheorie und ihre Anwendung auf den MOS-Transistor von Nutzen. Aus diesem Grunde folgt zunächst eine kurze Einführung über die Struktur des Si-Atoms und des Energiebandmodells [Veen].

2.2 Struktur eines Si-Atoms, Energiebandmodell



Abbildung 2.3: Struktur eines freien Si-Atoms

Abbildung 2.3 stellt ein Silizium-Atom dar. Es enthält einen Kern mit 14 Protonen und 14 Neutronen, eine innere Hülle mit 10 Elektronen und eine äußere mit 4 Elektronen.

Die Elektronen in einem Atom besitzen bestimmte Energieniveaus. Diese Energieniveaus sind in Energiebänder aufgeteilt, welche wiederum durch Energielücken (unerlaubte Zustände der Elektronenenergie) getrennt sind. Die Energiebänder, welche zu den Elektronen der äußersten Schale eines Atoms gehören nennt man Valenz- und Leitungsbänder. Die Valenzelektronen bestimmen das physikalische und chemische Verhalten eines Materials.



Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines Elektronen-Energiebandes in einem typischen Festkörper

Die vier Elektronen in der äußeren Hülle eines Si-Atoms befinden sich im Valenzband des Materials.



Abbildung 2.5: Siliziumkristall

Abb. 2.5 zeigt wie diese Elektronen eine Bindung mit den Nachbaratomen eingehen und so den Silizium-Kristall bilden.
In Abb. 2.6 sind die Energiebänder von Leiter, Isolator und Halbleiter dargestellt. Die Elektronen eines Leiters können leicht vom Valenzband in das Leitungsband gelangen. In einem Isolator, deutlich zu erkennen an der großen Bandlücke, können die Valenzelektronen das Leitungsband nicht erreichen. Die schmale Bandlücke eines Halbleiters kann jedoch durch thermische Energie



Abbildung 2.6: Energiebänder eines Leiters (a), eines Isolators (b), und eines Halbleiters (c)

von den Elektronen überbrückt werden. Valenzelektronen, die aufgrund dieser ausreichenden thermischen Energie das Leitungsband erreichen, lassen dieselbe Anzahl positiv geladener Ionen, oder "*Löcher*", im Valenzband zurück. Dies verursacht einen gewissen Leitungsmechanismus in Halbleitern. Tabelle 2.1 zeigt die Lage der Halbleiter im Periodensystem. Halbleiter befinden sich in

Gruppen		
III (Akzeptoren)	*IV* (Halbleiter)	*V* (Donatoren)
Bor(B)	Kohlenstoff(C)	Stickstoff(N)
Aluminium(Al)	Silizium(Si)	Phosphor(P)
Gallium(Ga)	Germanium(Ge)	Arsen(As)
Indium(In)	Zinn(Sn)	Antimon (Sb)

Tabelle 2.1: Lage der Halbleiter im Periodensystem

der Gruppe *IV* dieses Systems. Elemente der Gruppe *III* und *V* bilden, in einen Halbleiter eingesetzt, Akzeptoren und Donatoren. Dieser sogenannte Dotierungsprozeß (Einsetzen von Elementen anderer Gruppen in Halbleiter) verändert wesentlich das Verhalten des Kristalles.
Die Anwesenheit eines Atoms aus der Gruppe *III* z.B. Bor in einem Halbleiter bewirkt folgendes: Bor hat ein Elektron weniger als Silizium. Also kann es zu einem der benachbarten Siliziumatome keine Bindung eingehen. Der Platz des fehlenden Elektrons ("*Loch*") in diesem p-dotierten Halbleiter ist ein williger *Akzeptor* für ein Elektron aus einer alternativen Quelle. Es kann, mit einer Ionisierungsenergie von etwa 0.045eV, sehr leicht entfernt werden. Ähnlich verhält es sich, wenn z.B. Phosphor aus der Gruppe *V* im Siliziumgitter vorhanden ist: Das zusätzliche Elektron im Phosphor kann nicht in die Bindungsstruktur des Si-Gitters mit eingebunden werden. Deshalb ist es leicht als *Donator*-Elektron dieses n-dotierten Halbleiters zu bewegen. Die hierzu nötige Ionisierungsenergie von 0.037 eV ist wesentlich geringer als die 1.11 eV Bandlückenenergie des Siliziums. Das mit E_f in Fig 2.7 bezeichnete *Ferminiveau* definiert, daß ein Elektron mit dieser Energie die gleiche Möglichkeit hat im Valenzband, wie im Leitungsband zu sein. Das Ferminiveau E_f in einem p-dotierten Halbleiter liegt nahe am Valenzband, während es sich beim n-dotierten



Abbildung 2.7: Vergleich p-dotierter, intrinsischer und n-dotierter Halbleiter

Halbleiter nahe am Leitungsband befindet. Kehren wir nun wieder zu unserem MOS-Transistor zurück und betrachten ihn als Kapazität.

2.3 Die Metall-Oxid-Halbleiter (MOS) Kapazität

Betrachten wir den Querschnitt einer MOS-Kapazität (Abb. 2.8). Sie ist mit dem Aufbau eines MOSFET identisch, nur daß Drain und Source fehlen. Das p-dotierte Substrat liegt auf Masse und kann als idealer Leiter mit vielen freien Löchern angesehen werden. Wenn nun an der Gate-Elektrode eine (im Vergleich zu dem Substrat) negative Spannung anliegt(Abb. 2.8 A), so führt dies zu einer Anhäufung (*Akkumulation*) der positiven "Löcher" an der $Si - SiO_2$ Übergangsschicht. Dieser Akkumulationsprozeß hält solange an, bis die positive Ladung an der Substratoberfläche gleich der negativen Ladung an der Gate-Elektrode ist. Die daraus resultierende Akkumalations-Kapazität kann als idealer Plattenkondensator angesehen werden. Wenn nun andererseits ein positives Potential bzgl. dem Substrat an die Gate-Elektrode angelegt wird (Abb. 2.8 B), muß die positive Ladung am Polysilizium-Gate durch negative Ladung an der $Si - SiO_2$ Übergangsschicht ausgeglichen werden. Dies geschieht dadurch, daß die freien positiven Löcher abgestoßen werden



Abbildung 2.8: Verarmungs- und Anreicherungsprozeß einer MOS-Kapazität [Veen, S.11]

und eine negativ geladene Verarmungs-(*Depletion*)Zone zurücklassen. Der Depletions-Prozeß endet, wenn die negative Ladung der Verarmungszone gleich der positiven der Gate-Elektrode ist. Es ist zu beachten, daß sich in der Verarmungszone nur feste Ladungen und keine frei beweglichen Ladungsträger befinden.
Wir wollen nun mit Hilfe des Poisson-Gesetzes die unterschiedlichen Regionen der MOS-Kapazität betrachten um später das Verhalten des Inversions-Schicht Transistors anhand verschiedener Energieband-Diagramme zu erklären.
Poisson's Gesetz:

$$\frac{d^2\phi(z)}{dz^2} = -\frac{\rho}{\epsilon} \tag{2.1}$$

wobei:

$\phi(z)$	=	Elektrisches Potential an der Stelle z
z	=	Abstand von der $Si - SO_2$ Übergangsschicht
ρ	=	Raumladung
ϵ	=	Dielektrizitätskonstante

Mit Hilfe des Poisson-Gesetzes können wir die Ladungsverteilung $Q(z)$, das elektrische Feld $E(z)$ und das elektrische Potential $\phi(z)$ der einzelnen Regionen als Funktion des Abstandes z von der $Si - SiO_2$ Übergangsschicht betrachten.
In der $Si - SiO_2$ **Übergangsschicht** befindet sich keine Ladung. Somit ist $\rho = 0$. Integration der Poisson-Gleichung führt zu: $E(z) = C_2$ und $\phi(z) = C_1 z + C_2$; wobei C_i=Integationskonstanten.
In der **Verarmungszone** haben wir eine konstante negative Ladung $\rho = -qN_{Ak}$.



Abbildung 2.9: Die Bereiche einer MOS-Kapazität und ihre jeweils zugehörige Ladungsverteilung $Q(z)$, ihr elektrisches Feld $E(z)$ und elektrisches Potential $\phi(z)$

Integration von (1.1) führt diesmal zu:

$$E(z) = \frac{qN_{Ak}}{\epsilon}z + C_1\phi(z) = \frac{qN_{Ak}}{\epsilon}z^2 + C_1 z + C_2$$

Die Raumladung in der Verarmungszone ist allerdings nur konstant, wenn die Dotierung des Substrats in allen Abständen z von der $Si - SO_2$ Schicht einen konstanten Wert besitzt. In der Praxis ist das Ladungsprofil noch vom Dotierungsprofil abhängig.
Das **Polysilizium-Gate** und die **Substratregion** außerhalb der Verarmungszone können als ideale Leiter angesehen werden. Daher ist das elektrische Potential in diesen Regionen konstant und das elektrische Feld null.

Wir unterscheiden "Enhancement Type" MOS-FETs und "Depletion Type" MOS-FETs. Sie unterscheiden sich in der Dotierung unter dem Gate. Beim *Enhancement-* Transistor fließt bei einer Gatespannung von 0 Volt noch kein Strom, sondern erst wenn z.B. bei einem n-MOSFET eine genügend hohe positive (beim p-MOSFET eine entsprechend negative) Spannung anliegt, bildet sich ein stromführender Kanal aus. Beim *Depletion*-Transistor fließt hingegen bei einer Gatespannung von 0 Volt schon ein Strom. Dies wird durch eine höhere Dotierung in der Kanalzone erreicht. Um hier ein Abschalten des Transistors zu erreichen muß nun z.B beim n-MOSFET statt einer positiven eine negative Spannung am Gate angelegt werden um die freien Ladungsträger aus der Kanalzone zu verdrängen. Bei dem im folgenden betrachteten *Inversion-Layer* MOS Transistor handelt es sich um einen *Enhancement Type*.

2.4 Der Inversion-Layer MOS Transistor



Abbildung 2.10: Querschnitt durch einen MOS-Transistor bei $V_{gs} = V_{ds} = V_{sb} = 0V$ und das zugehörige Energiebanddiagramm

Abbildung 2.10 zeigt den Querschnitt durch einen n-MOS-Transistor an dem keine Spannungen angelegt sind. Mit Ausnahme der Verarmungszonen in der Nähe der n^+ Zonen, kann das ganze p-Substrat als homogen und frei von elektrischen Feldern angesehen werden. Wenn $V_{gs} = V_{sb} = 0$ und das Gate mit dem Halbleiter kurzgeschlossen ist, werden Elektronen vom Metall zum Halbleiter fließen, oder umgekehrt, bis zwischen den beiden Materialien ein Spannungspotential aufgebaut ist, welches den Unterschied in ihrer "*Arbeitsfunktion*" ("*workfunction*", der Energie die nötig ist ein Elektron aus dem Ferminiveau weg ins Vakuum zu bewegen) ausgleicht. Die Ferminiveaus in Metall und Halbleiter sind nun ausgeglichen. Stattdessen ist eine elektrostatische Potentialdifferenz zwischen Gate und Substrat vorhanden, welche zu einer Krümmung der Energiebänder führt. Flachband-Bedingungen erhalten wir, wenn diese Krümmung nicht vorhanden ist. Die sogenannte Flachband-Spannung V_{fb} ist die Spannung welche nötig ist um Flachbandbedingungen zu erreichen. V_{fb} ist die Differenz zwischen der *Arbeitsfunktion* des Metalls ϕ_M und des Halbleiters ϕ_s. $V_{fb} = \phi_{MS} = \phi_m - \phi_s$.



Abbildung 2.11: Querschnitt durch einen MOS-Transistor bei $0 < V_{gs} < V_T$ und $V_{ds} = V_{sb} = 0$ und das zugehörige Energiebanddiagramm

Liegt nun am Gate eine kleine positive Ladung an (Abb. 2.11), so verursacht diese eine kleine negative Ladung an der Halbleiteroberfläche. Die negativ geladenen Akzeptoratome bilden eine negative Ladungszone, nachdem die (positiven) Löcher von der Isolatoroberfläche abgestoßen wurden. Die Dicke der Verarmungszone ist abhängig vom Potential V_C der Siliziumoberfläche. Die Gatespannung V_{gs} besteht nun aus zwei Komponenten:

a) Die Spannungsdifferenz am Oxid $V_g - V_C$

b) Dem Spannungsabfall an der Verarmungszone V_C

Die Kapazität zwischen Gate und Source besteht aus einer Hintereinanderschaltung der Oxid-Kapazität C_{ox} und der Kapazität der Verarmungszone (*depletion-layer*) C_d. Das V_T in Abb. 2.11 stellt die *Threshold-Spannung* des Transistors dar. Das ist die Gate-Spannung bei der die Bänder-Krümmung exakt $2\phi_f$ beträgt.



Abbildung 2.12: Querschnitt durch einen MOS-Transistor bei $V_{gs} > V_T$ und $V_{ds} = V_{sb} = 0$ und das zugehörige Energiebanddiagramm

Wenn die Gate-Spannung weiter ansteigt (Abb. 2.12), beträgt die Bandkrümmung an der Siliziumoberfläche mehr als $2\phi_f$. Das Energiebanddiagramm hat nun an der Oberfläche des Halbleiters dasselbe Aussehen wie das eines n-dotierten Halbleiters. Tief im Substrat hat das Diagramm aber immer noch das Aussehen eines p-Halbleiters. Somit ist eine schmale n-dotierte Zone (*inversion layer* , daher auch der Name des Transistors) an der Oberfläche eines p-dotierten Silizium-Substrat entstanden. Daher sind nun zu den schon anwesenden negativen Akzeptoratomen in dieser Inversion-Zone auch Elektronen vorhanden, welche als negative Ladungsträger fungieren. Der Inversions-Layer formt einen leitenden Kanal zwischen Drain und Source. Die Anzahl der Elektronen kann durch die Gate-Spannung bestimmt werden. Wenn keine Spannungsdifferenz zwischen Drain und Source besteht, fließt kein Strom.
Unter der Voraussetzung, daß $V_g > V_T$ unterscheidet man nun bei einer Zunahme der Source-

Spannung von 0V an, den Linearen- , denÜbergangs- und den Sättigungsbereich:
1) Der Lineare Bereich : $0 < V_{ds} < V_{gs} - V_T$



Abbildung 2.13: Querschnitt eines Transistors bei Betrieb im linearen Bereich

In diesem Bereich (siehe Abb. 2.13) verursacht ein Drainstrom I_{ds} von Drain zur Source einen Spannungsabfall im Kanal. Das Oberflächenpotential sinkt von V_{ds} im Drain zu 0V in der Source. Die maximalste Spannungsdifferenz zwischen Gate und Kanal herrscht an der Source, daher tritt die höchste Konzentration an Elektronen nahe der Source auf. Maximale Spannungsdifferenz zwischen Kanal und Substrat befindet sich an der Drain, deshalb ist hier die Verarmungszone am dicksten. Der Strom I_{ds} steigt mit zunehmenden V_{ds} bei konstantem V_{gs}.
2) Der Übergangsbereich : $V_{ds} \approx V_{gs} - V_T$



Abbildung 2.14: Situation beim Übergang vom linearen in den Sättigungsbereich

Ein weiteres Zunehmen von V_{ds} bei konstantem V_{gs} führt zu einer Abnahme der Spannungsdifferenz zwischen Gate und Kanal. Die Folge ist, daß die Inversionszone am Drain verschwindet, wenn die Spannnugsdifferenz zwischen Gate und Kanal gleich V_T ist ($V_{ds} = V_{gs} - V_T$) (Siehe Abb. 2.14).
3) Der Sättigungsbereich : $V_{ds} > V_{gs} - V_T$



Abbildung 2.15: Situation im Sättigungsbereich

Wenn V_{ds} größer ist als $V_{gs} - V_T$ (siehe Abb. 2.15) dann berührt der Kanal nicht länger die Drain. Der Kanal ist sozusagen um die Strecke $L - x$ gekürzt. Die Spannung V_x am sogenannten *pinch-off point* x, dem neuen Kanalende, entspricht der Differenz zwischen Gate- und Thresholdspannung ($V_x = V_{gs} - V_T$). Da der Strom I_{ds} von V_x abhängt, ist er also gleich dem Strom am Übergangspunkt vom Linearen zum Sättigungsbereich und sein Wert ist proportional zu V_{gs}. Elektronen werden vom Inversionslayer in die Depletionslayer (Verarmungszone) am Punkt x emittiert. Diese Elektronen werden von der Drain angezogen, da ja $V_{ds} > V_x$ ist.

Abbildung 2.16 stellt die charakteristischen Kennlinien des Drainstromes V_{ds} in Abhängigkeit von der Drainspannung V_{ds} bei verschiedenen Werten der Gatespannung V_{gs} dar. Deutlich zu sehen ist der Übergang vom linearen Bereich zum Sättigungsbereich bei $V_{ds} = V_{gs} - V_T$. Ein p-MOSFET unterscheidet sich von dem hier beschriebenen n-MOSFET, daß als bewegliche Ladungsträger *Löcher* dienen. Aus diesem Grund ist am Gate eine negative Spannung erforderlich um einen Kanal auszubilden und am Drain liegt ebenfalls eine zur Source negative Spannung an.
Zum besseren Verständnis der in der Arbeit häufig benutzten Formeln möchte ich an dieser Stelle noch eine kleine Herleitung der einfachen Formeln, die das Verhalten eines *Enhancement Type MOSFET* beschreiben, einfügen [Veen]. Anschließend möchte ich noch auf die für die Arbeit wesentlichen Parameter eingehen.



Abbildung 2.16: Charakteristik des Drainstromes I_{ds} bei verschiedenen Werten von V_{gs} [Veen,S.23]

2.5 Entwicklung der einfachen MOS Formeln



Abbildung 2.17: Ladungen in einem MOS-Transistor bei Betrieb im linearen Bereich

Zur Herleitung der einfachen MOS-Formeln betrachten wir die Ladungen in einem MOS-Transistors während des Betriebes im Linearen Bereich (siehe Abb. 2.17) Aufgrund des Gesetzes der Ladungserhaltung muß folgende Gleichung an jedem Ort x zwischen Drain und Source gelten:

$$Q_g + Q_{ox} + Q_n + Q_d = 0 \tag{2.2}$$

wobei:

$$\begin{aligned} Q_g &= \text{Gateladung}[C/m^2] \\ Q_{ox} &= \text{feste Ladung, welche in der Praxis immer} \\ &\quad\ \text{in der dünnen Oxidschicht auftritt } [C/m^2] \\ Q_n &= \text{bewegliche Ladung in der Inversionszone } (\textit{inversion layer}) \\ Q_d &= \text{feste Ladung in der Verarmungszone } (\textit{depletion layer}) \end{aligned}$$

Die Inversionszone schirmt die Verarmungszone vor dem Gate für Gatespannungen, die mehr als die Thresholdspannung V_T betragen, ab. Daher kann man die Ladung in der Verarmungszone als konstant ansehen.

$$Q_{ox} + Q_d = -C_{ox} V_T \tag{2.3}$$

Die Thresholdspannung V_T wird als konstant angenommen. Das Potential im Kanal an der Position x ist gleich $V(x)$. Mit $Q_g = C_{ox}[V_{gs} - V(x)]$ und Substitution von Gleichung(2.2) in Gleichung(2.3) führt zu:

$$Q_n = -C_{ox}[V_{gs} - V_T - V(x)]$$

Die bewegliche Gesamtladung dQ_m im Bereich des Kanals mit der Länge dx ist definiert als:

$$dQ_m = Q_n W dx = -W C_{ox}[V_{gs} - V_T - V(x)]dx \tag{2.4}$$

daraus folgt:

$$\frac{dQ_m}{dx} = -W C_{ox}[Vgs - V_T - V(x)] \tag{2.5}$$

Für den Drainstrom I_{ds} gilt folgendes:

$$I_{ds} = \frac{dQ_m}{dt} = \frac{Q_m}{dx}\frac{dx}{dt} \tag{2.6}$$

dx/dt ist die Geschwindigkeit v mit der sich die Ladung Q_m von der Source zum Drainbereich bewegt. Dies entspricht der Geschwindigkeit der Elektronen im it Inversionslayer eines n-MOS Transistors bzw. der Löcher in einem p-MOS Transistor und wird folgendermaßen ausgedrückt:

$$v = \mu_n E = -\mu_n \frac{dV(x)}{dx} \tag{2.7}$$

wobei:

E	=	Elektrische Feldstärke
μ_n	=	Elektronen- bzw. Löcher-beweglichkeit (Mobilität) in der Inversionszone,entspricht etwa 1/2 der Mobilität im Substrat

Die Gleichungen (2.5) und (2.7) in Gl.(2.6) eingesetzt führt zu:

$$I_{ds} = \mu_n C_{ox} W[V_{gs} - V_T - V(x)] \frac{dV(x)}{dx} \tag{2.8}$$

mit $\beta_o = \mu_n C_{ox}$:

$$I_{ds} \cdot dx = \beta_o W[V_{gs} - V_T - V(x)]dV(x) \tag{2.9}$$

Integration der linken Seite von 0 bis L und der rechten Seite von 0 bis V_{ds} führt zu :

$$I_{ds} = \beta_o \frac{W}{L}[V_{gs} - V_T - 1/2 V_{ds}]V_{ds} \tag{2.10}$$

Gleichung (2.10) hat bei $V_{ds} = V_{gs} - V_T$ ein Maximum. In diesem Fall ist:

$$I_{ds} = \frac{W}{2L}\beta_o (V_{gs} - V_T)^2 \tag{2.11}$$

Nach Gl.(2.10) würde I_{ds} den Maximalwert erreichen und dann wieder mit zunehmendem V_{ds} absinken. Wie wir aber schon festgestellt haben bleibt der Strom konstant ab einem V_{ds} für welches gilt: $V_{ds} = V_{gs} - V_T$. Dann gilt Gleichung (2.11). Der Transistor hat also zwei Arbeitsbereiche:

1. Den Linearen- oder Trioden-Bereich: $0 < V_{ds} < V_{gs} - V_T$

$$I_{ds} = \beta(V_{gs} - V_T - \frac{V_{ds}}{2})V_{ds} \tag{2.12}$$

2. Den Sättigungsbereich: $V_{ds} \geq V_{gs} - V_T$

$$I_{ds} = \frac{\beta}{2}(V_{gs} - V_T)^2 \tag{2.13}$$

hierbei ist:

$$\beta = \frac{W}{L}\beta_o = \frac{W}{L}\mu_n C_{ox} = \frac{W}{L}\mu\frac{\epsilon_o \epsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

β nennt sich *Gain-Faktor* und ist augenscheinlich zum einen von der Geometrie (W, L, t_{ox}) und dem Aufbau des Transistors (ϵ_o und ϵ_{ox}) abhängig, zum anderen von der Beweglichkeit μ der Elektronen, bzw. der Löcher. Die Beweglichkeit der Löcher ist geringer als die der Elektronen. Deshalb verhält sich μ(Löcher)/μ(Elektronen) ca. wie 1/2,54. Somit ist der Gain-Faktor im Löcher-leitenden p-MOSFET um etwa 2/3 geringer, als im n-MOSFET. Die Mobilität μ und somit auch der Gain-Faktor β ändert sich sowohl mit der Temperatur, als auch mit der Bestrahlungsdosis, welche ein

Transistor erfahren hat. Aus diesem Grund ist β einer der Parameter die für die folgenden Messungen von Interesse sind. Als weiterer Parameter ist die Thresholdspannung V_T von Wichtigkeit, denn auch sie verändert sich bei Temperatureinfluß und Bestrahlung und hat, wie man an den vorangegangenen Gleichungen sieht somit Einfluß auf das Verhalten des Transistors. Ein weiterer Effekt dessen Faktor λ auch von Interesse sein könnte, der aber bisher nicht erwähnt wurde ist der *Early-Effekt.* Dieser Kanallängenmodulationseffekt beschreibt die Tatsache, daß der Strom im Sättigungsbereich eigentlich nur annähernd konstant ist, und in Wirklichkeit leicht ansteigt. Dies liegt daran, daß, wie wir schon festgestellt haben Gl.(1.10), die Stromstärke I_{ds} auch von der Kanallänge L abhängt. Und zwar führen kleinere Kanallängen zu größeren Strömen. Im Sättigungsbereich wird aber, wie schon erwähnt, der Kanal durch das Einschnüren verkürzt, also steigt der Strom, proportional zu dieser Verkürzung, leicht an. Die Gleichung für den Sättigungsbereich müßte also genauer lauten:

$$I_{ds} = \frac{\beta}{2}(V_{gs} - V_T)^2(1 + \lambda V_{ds}) \tag{2.14}$$

λ beschreibt die Steigung der Ausgangskennlinie im Sättigungsbereich (Abb.2.16, punktierte Linie). Zu erwähnen wäre noch der sogenannte *Substrateffekt.* Dieser beschreibt die Abhängigkeit der Thresholdspannung von der Bulk-Source-Spannung . Für die Thresholdspannung V_T gilt , je nach Bulk-Source-Spannung

$$V_T = V_{T0} \pm \gamma(\sqrt{|2\phi_f + V_{bs}|} - \sqrt{|2\phi_f|}) \tag{2.15}$$

V_{T0} bezeichnet die Thresholdspannung für $V_{bs} = 0V$. Das Pluszeichen gilt für n-MOS-, das Minuszeichen für p-MOS-Transistoren . ϕ_f ist das schon erwähnte Fermipotential. Der wesentliche Faktor ist der *Substratsteuerfaktor* γ:

$$\gamma = \frac{\sqrt{2\epsilon_{si} q N_{sub}}}{C_{ox}} \tag{2.16}$$

ϵ_{si} ist die Dielektrizitätskonstante des Siliziums, N_{sub} die Substratdotierung, C_{ox} die Oxidkapazität pro Fläche und q die Elementarladung. Der Substrateffekt wird in dieser Arbeit nicht von Interesse sein, da hier Bulk und Source miteinander verbunden waren, also $V_{bs} = 0$. Bei den bisherigen Gleichungen (2.12) und (2.13) handelte es sich wie gesagt nur um Näherungen [AnJ]. Eine ebenfalls schon vereinfachte Gleichung enthält noch den zusätzlichen Faktor n:

Linearer Bereich:

$$I_{ds} = \beta(V_{gs} - V_T - nVds/2)V_ds \tag{2.17}$$

Sättigungsbereich:(für $V_{ds} \geq \frac{V_{gs}-V_T}{n}$)

$$I_{ds} = \frac{\beta}{2n}(V_{gs} - V_T)^2 \tag{2.18}$$

Für den Faktor n sind laut [AnJ] verschiedene Ausdrücke im Gebrauch, wie z.B.

$$n = \frac{\gamma}{2\sqrt{|2\phi_f + V_{bs}| + 1V}} + 1 \tag{2.19}$$

Da der Wert des Faktors n von γ und somit auch von der Dotierung des Substrats abhängt, ist er je nach Prozessherstellungsverfahren verschieden. Die ermittelten Werte von [AnJ] z.B. (1,24 für n-MOSFET und 1,6 für p-MOSFET) weichen um einiges von den hier gewonnenen Werten ab. Ein von vielen Simulationsprogrammen (wie z.B. *SpectreS* und *SPICE*) benutztes Modell beinhaltet, wie auch folgende ausführlichere Formel, Terme höherer Ordnung:

$$Ids = \beta[(V_{gs} - V_{T0} - V_{ds}/2)V_{ds} \pm \gamma\sqrt{2|\phi_f|}V_{ds} + 2/3[(V_{ds} + 2|\phi_f| - V_{bs})^{3/2} - (2|\phi_f| - V_{bs})^{3/2}]] \tag{2.20}$$

Kapitel 3

Verhalten von MOSFETs bei Temperatur- und Strahlungseinfluß

3.1 Verhalten von C-MOS Transistoren bei Temperatureinfluß

Das Verhalten von C-MOS Transistoren bezüglich Temperatureinflüsse ist schon vielerorts eingehend untersucht worden. Es existieren ebenfalls schon Computersimulationsprogramme, welche z.B. die Ein- und Ausgangskennlinien (d.h. die $I_{ds}(V_{gs})$-und $I_{ds}(V_{ds})$-Kennlinien) von n- und p-MOSFET bei verschiedenen Temperaturen berechnen können.



Abbildung 3.1: Eingangskennlinien eines n-MOSFET bei verschiedenen Temperaturen, dargestellt mit Hilfe des Computersimulationsprogramms SpectreS

Abb. 3.1 zeigt die Eingangskennlinien ($I_{ds}(V_{gs})$) eines n-MOSFET bei Temperaturen von $-40°$ bis $80°$C in $20°$ Schritten, welche mit Hilfe eines Computerprogramms (*Spectre-S*) berechnet wurden. Die folgenden beiden Phänomene sind deutlich zu erkennen: Zum einen sinkt die Thresholdspannung mit zunehmender Temperatur. Dies liegt daran, daß bei höheren Temperaturen, durch die

Zunahme an Ladungsträger im Leitungsband, eine geringere Gatespannung nötig ist um dieselbe Stromstärke zu erreichen. Zum anderen wird der *Gain-Faktor* β mit zunehmender Temperatur geringer, welches man an der Abnahme der Steigung erkennen kann. Das bedeutet, daß die Beweglichkeit der Ladungsträger bei höheren Temperaturen abnimmt. Dies liegt an der Zunahme der Schwingungen der Si-Gitteratome, bei höheren Temperaturen, welche eine größere Behinderung für die Ladungsträger darstellt. Von dem Halbleiterhersteller *AMS* [ams] wurden Experimente zur Messung der Thresholdspannung und des *Gain-Faktors* bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Als Ergebnis dieser Untersuchungen werden folgende Abhängigkeiten der Thresholdspannung (V_T) und des Gain-Faktors(β) von der Temperatur (T) angegeben [ams]:

$$V_T(T) = V_T(T_0) + T_{CV}(T - T_0) \tag{3.1}$$

Für den Gain-Faktor folgt aus:

$$ln(\beta(T)) = ln(\beta(T_0)) + \beta_{ex}(ln(T) - ln(T_0)) \tag{3.2}$$

$$\Rightarrow \frac{\beta(T)}{\beta(T_0)} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\beta_{ex}} \tag{3.3}$$

wobei: $T_0 = 27°C$

Der Temperaturkoeffizient T_{CV} der Thresholdspannung ist von den Maßen der jeweiligen Transistoren abhängig. Für die untersuchten MOSFET lauten die Angaben von AMS :
$T_{CV} = -1.56mV/K$(n-MOS), $T_{CV} = 1.89mV/K$ (p-MOS)
Für den Temperaturexponenten β_{ex} gilt dasselbe und die Angaben hierfür lauten:
$\beta_{ex} = -1.70$ (n-MOS), $\beta_{ex} = -1.54$(p-MOS).
Nach Anfragen wurde die Genauigkeit dieser von AMS gemessenen Werte mit 10% angegeben. Aufgabe der Untersuchungen war es diese Genauigkeit anhand der vorgenommenen Messungen zu überprüfen, ebenso wie eine Übereinstimmung der Messungen mit dem Computersimulationsprogramm .

3.2 Auswirkungen ionisierender Strahlung an MOSFETs

3.2.1 Oxidladungen und Grenzflächenzustände

Wenn es zur Wechselwirkung zwischen γ-Strahlung und Materie kommt, führt dies u.a. zur Ionisation. D.h. Elektronen der wechselwirkenden Atome werden innerhalb des Leitungsbandes angeregt, oder auf ein höheres Band gehoben [Bott]. Im Gatematerial des MOSFETs rekombinieren die so entstandenen zusätzlichen Elektron-Loch-Paare schnell wieder, d.h. die Elektronen kehren wieder, ohne irgendwelche Effekte zu verursachen, in ihren Ursprungszustand zurück. Im Halbleiter können die zusätzlichen Ladungsträger folgende Fehler verursachen:

- Es könnte zu einem falschen output am Ende eines Stromkreises kommen, weil z.B. ein Flip-Flop in der Schaltung aufgrund der Ionisation seinen Zustand geändert hat. Diese instantane Fehlfunktion durch zusätzliche Ladungsträger nennt man "*single event setup*"(SEU). Ein geeigneter Reset des Schaltkreises kann den Fehler beheben.

- Die zusätzliche Ladungsträger können zu Zustandsänderungen im Stromkreis führen die unter normalen Bedingungen nicht vorkommen (z.B. wenn bei einem p-Kanal MOSFET die n-Wanne negativ gegenüber der p-Dotierung ist). Dies führt möglicherweise zur Entstehung von parasitären Stromkreisen. Dadurch können Teile dieser Schaltung permanent zerstört werden. Solch einen Vorgang nennt man "*single event latchup* "(SEL).

In den meisten Fällen jedoch rekombinieren die Elektron-Loch-Paare im Halbleiter ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen.

Oxidladungen

Das was man den totalen Dosis-Effekt in CMOS-Bauteilen nennt, wird durch Ionisation in der Silizium-Oxid-Schicht verursacht. Die freien Elektronen der dort durch Ionisation entstandenen Elektronen-Lochpaare, die nicht sofort rekombinieren, verlassen das Oxid innerhalb weniger Picosekunden. Die zurückgelassenen Löcher driften langsam im elektrischen Feld. Entweder sie verlassen dann ebenfalls das Oxid, oder sie werden in sogenannten " Löcherfallen" (*oxide-traps*) nahe der Oberfläche eingefangen. Bei einem Gateoxid mit positiver angelegter Spannung wandern die Löcher zur $Si - SiO_2$−Übergangsschicht und ein Teil von ihnen wird wenige Nanometer von der Oberfläche entfernt gefangen genommen (*border-traps*)[Ns]. Im Laufe der Bestrahlung häuft sich dort eine Zone gefangener Oxidladungen an. Durch Elektronen-Spin-Resonanz(ESR)-Technik wurde festgestellt, daß die Löcher in sogenannten E'-Zentren gefangen werden. Ein E'-Zentrum wird erzeugt, wenn ein Loch auf eine Oxid-Brücken-Lücke trifft. Das ist eine Verbindung zwischen zwei Silizium-Atomen ohne ein Sauerstoff-Atom dazwischen. Das Loch rekombiniert dann mit einem Elektron der Bindungshülle. Das zweite Elektron der Bindung verbleibt bei einem der Si-Atome, während dem anderen Atom nun ein Elektron fehlt. Auf diese Weise bleibt somit eine feste positive Ladung im Oxid zurück. Siehe Abb. 3.2.



Abbildung 3.2: Die Entstehung eines E'Zentrums geschieht durch Rekombination eines Loches mit einem Elektron aus einer Oxidlücke oder einer überdehnten Bindung. Zurück bleibt eine feste positive Oxidladung.

Der Übergang der Kristallstruktur vom Silizium zum Silizium-Dioxid vollzieht sich innerhalb einer Atomlage. Dennoch sind die ersten wenigen Nanometer des Oxids mit überdehnten Bindungen und Oxidlücken angereichert, welche eben diese Bildung von E'-Zentren begünstigen.
Gefangene Oxid-Ladungen sind nicht stabil, besonders bei zunehmender Temperatur. Der Prozess (Ausheilen), bei dem die *Löcherfallen* entfernt werde nennt man *Annealing* (siehe nächster Ab-

schnitt).

Grenzflächenzustände



Abbildung 3.3: Skizze eines P_b-Zentrums

Außer der Entstehung von Oxid-Ladungen, kommt es durch ionisierende Strahlung auch noch zur Entstehung von Grenzflächenzuständen: Lenahan und Dressendorfer [Ma] identifizierten das sogenannte P_b-Zentrum (Si-Atom, das nur 3 Bindungen mit benachbarten Si-Atomen eingegangen ist) als Ursache für die zusätzlichen Energiezustände in der Bandlücke (Abb. 3.3).
Für die Erzeugung dieser Grenzflächenzustände, die noch nicht vollständig geklärt ist, gibt es augenblicklich 3 Modelle [Fall]:

1. a)Im Wasserstoffmodell brechen Löcher Si-H-Bindungen auf, wobei direkt das P_b-Zentrum und ein freies H^+-Ion entstehen. (In einem modifizierteren Modell wandern die freigesetzten H^+-Ionen im Feld zur $Si - SiO_2$-Grenzschicht, wo sie durch Reaktion ein P_b-Zentrum erzeugen)

2. b) Im Injektionsmodell wandeln sich gefangene Löcher in der $Si - SiO_2$-Grenzfläche durch Einfang von Elektronen aus dem Silizium zu P_b-Zentren. (Dabei nimmt man an, daß es bei der Rekombination zu Veränderungen in der Umgebung des gefangenen Loches kommt, die zur Entstehung des P_b-Zentrums führen).

3. c) Im Überdehnungsmodell werden bei Einfang der Löcher im Oxid überdehnte Si-Oxid-Bindungen in der Nähe des $Si - SiO_2$-Übergangs aufgebrochen. Die freigewordenen Sauerstoffatome wandern zur $Si - SiO_2$-Grenze, wo sie die Grenzflächenzustände erzeugen.

Die entstandenen Grenzflächenzustände nennt man auch Zwischenraumfallen (*interface traps*). Sie können Donatoren oder Akzeptoren sein, je nachdem, ob sie mit oder ohne Elektron neutral werden. Es ist schwierig, diese zwei Naturen zu unterscheiden [Bott]. Man geht heute davon aus, daß alle Fallen in der oberen Bandhälfte Akzeptoren und die unterhalb Donatoren sind .
Zwischenraumfallen sind grundsätzlich an jeder Halbleiteroberfläche vorhanden. Ihre Dichte (dh. die Anzahl an Zwischenraumfallen pro Einheitsfläche und pro Energieeinheit) in einem MOS System ist von vielen Details des Herstellungsprozesses abhängig. Ionisierende Bestrahlung erzeugt zusätzliche Zwischenraumfallen.

3.2.2 Strahlenschäden in MOSFETs

Thresholdspannung V_T

Jede Ladung im Gate-Oxid oder an der Übergangsfläche eines MOS-Bauteils verursacht eine Verschiebung der Gatespannungs-Charakteristik aufgrund des durch diese Ladungen induzierten elektrischen Feldes :

Ladungen im Oxid an den Grenzflächen verursachen eine inhärente Gatevorspannung, die bewirkt, daß sich die Thresholdspannung um denselben Betrag in entgegengesetzter Richtung verschiebt. Die Oxidladung ist, wie schon dargestellt, immer positiv. Diese positive Oxidladung addiert sich beim n-MOSFET zur positiven Gatespannung hinzu. Deshalb ist eine um diesen Betrag niedrigere Gatespannung nötig um denselben Effekt zu erreichen wie ohne Oxidladung. Beim p-MOSFET ist es gerade umgekehrt. Die negative Spannung am Gate wird durch die positive Oxidladung abgeschwächt, so daß eine um denselben Betrag negativere Gatespannung nötig ist, um denselben Effekt zu erhalten. Also erhalten wir aufgrund der positiven Oxidladung sowohl beim n- als auch beim p-MOSFET eine negative Verschiebung der Thresholdspannung. Die Ladung in den Grenzflächenzuständen hängt von der Gatespannung ab. Gewöhnlich gibt es sowohl Donator- als auch Akzeptorfallen im Übergangsraum. Bei positiver Gatespannung (n-MOSFET) liegt das Fermipotential im oberen Teil der Bandlücke, so daß die Donatoren meist neutral und die Akzeptoren negativ geladen sind. Für den n-MOSFET hat das die Folge, daß die Auswirkungen der positiven Oxidladung durch die negative Ladung der "Akzeptorfallen" wieder kompensiert werden, d.h. der negativen Verschiebung der Thresholdspannung durch die Oxidladungen tritt eine positive Verschiebung durch die Grenzflächenzustände entgegen.
Bei negativer Gatespannung (p-MOSFET) liegt das Fermipotential in der unteren Hälfte der Lücke, weshalb die Donatorfallen positiv geladen und die Akzeptoren neutral sind. Für den p-MOSFET hat das also zur Folge, daß sich zur positiven Oxidladung die ebenfalls positive Ladung der Grenzflächenzustände hinzuaddiert. Damit kommt es zu einer weiteren negativen Verschiebung der Thresholdspannung . Figur. 3.4 zeigt das Verhalten der Thresholdspannung V_T mit der Bestrahlung



Abbildung 3.4: Änderung der Thresholdspannung V_T mit der Bestrahlung bei relativ strahlungsharten n-(oben) und p-MOSFETs(unten). Die Kurven wurden mit("ON") und ohne("OFF") anliegender Gatespannung bzw. mit einer Rechteckspannung von 100 kHz am Gate gemessen.[Fall,S.21]

bei n- und p- MOSFETs die relativ strahlungshart sind. Man sieht deutlich den Unterschied zwischen n- und p-MOSFET. Beim n-MOSFET zeigt sich anhand dem Absinken der Kurve bei niedrigeren Dosen die Auswirkung der Entstehung von Oxidladungen. Diese wird im Laufe der Bestrahlung durch die Entstehung der Grenzflächenzustände kompensiert und schließlich teilweise übertroffen (Anstieg der Kurven). Beim p-MOSFET erkennt man die kontinuierliche negative Verschiebung der Thresholdspannung. Man sieht auch, daß eine angelegte Gatespannung bei der Bestrahlung eine wesentliche Rolle spielt. Sie beeinflußt sowohl die Bildung von Oxidladungen als auch von Grenzflächenzuständen [Ma]. Beide Ladungsarten werden bei negativer Gatespannung in geringerem Maße erzeugt, als bei positiver Gatespannung. Für die Oxidladungen ist das leicht zu erklären, denn durch die positive Gatespannung wird die ebenfalls positive Oxidladung zum Kanal getrieben, wo sie diesen stärker beeinflußt. Auch die zuvor beschriebenen Modelle für die Entstehung von Grenzflächenzuständen beinhalten meist positive Ladungen und Löcher, für die das oben genannte ebenso gilt. Die Feldstärke stellt ebenfalls einen starken Einfluß dar, denn bei einem starken Feld zwischen Gate und Source werden z.B. die bei n-MOSFETs im SiO_2 erzeugten Elektronen schneller abgesaugt und stehen nicht mehr zur Rekombination zur Verfügung. Bei Gatespannung $V_{gs} = 0$ ist das interne Feld sehr klein und die Elektronen-Loch-Paare rekombinieren.

Beweglichkeit

Laut [Fall] wurde gezeigt, daß die Beweglichkeitsabnahme von Ladungsträgern im MOSFET-Kanal sehr gut mit der Erzeugung von Grenzflächenzuständen korreliert und in erster Näherung nicht mit Oxidladungen zusammenhängt. Fig. 3.5 zeigt die Verringerung der Beweglichkeit bei n- und



Abbildung 3.5: normierte Beweglichkeit μ_n der Ladungsträger gegen die Konzentrationszunahme der Grenzflächenzustände $\Delta N_{IT} = \Delta D_{IT}$, ΔD_{IT} skaliert mit der Dosis D: $D^{2/3}$[Fall,S.25].

p-MOSFETs bei Bestrahlung unter verschiedenen Spannungsbedingungen gegen die Zunahme der Konzentration von Grenzflächenzuständen.
Die Konzentration der Grenzflächenzustände wächst nach den Beobachtungen vieler Experimentatoren sublinear mit der Dosis an: ein Exponent von 2/3 wurde bei naß und trocken gewachsenen Oxiden sowie bei Oxiden verschiedener Strahlungshärte gefunden. Auch [Fall] konnte in seinen Untersuchungen, mit relativ strahlungsweichen MOSFETs, den Exponenten bestätigen. Ziel der jetzigen Untersuchung war es nun mit größerer Genauigkeit bei C-MOS Transistoren ähnlicher Strahlungshärte sowohl die Veränderung der Thresholdspannung, als auch der Beweglichkeit mit der Bestrahlung zu bestimmen.

3.2.3 Annealing

Wie schon erwähnt wurde, sind gefangene Oxidladungen nicht stabil. Dies läßt sich dadurch erklären, daß im Laufe der Zeit die positive Oxidladung durch Elektronen kompensiert wird, welche aus dem Silizium ins Oxid tunneln. Die Zeitkonstante für diese Tunneln hängt von der Temperatur und er angelegten Gatespannung ab. Aus diesem Grunde ist auch der Zeitpunkt der Messung nach der Bestrahlung von Wichtigkeit.



Abbildung 3.6: Schwellenspannung V_T bei einem n-MOSFET nach der Bestrahlung. Das "Ausglühen" findet bei verschiedenen Temperaturen statt [Fall,S.23].

Figur 3.6 zeigt, wie sich bei einem n-MOSFET die Thresholdspannung zuerst aufgrund von Bestrahlung verringert um dann im Laufe der Zeit je nach Temperatur schneller oder langsamer wieder anzusteigen. Die Thresholdspannung steigt wieder an, weil während des Annealings einerseits die positive Oxidladung kompensiert wird, andererseits die Konzentration der Grenzflächenzustände auch nach der Bestrahlung noch weiter zunimmt. Die Temperatur während des "*Ausglühens*" beeinflußt die Geschwindigkeit des Tunnelns, während die Gatespannung die in dieser Zeit anliegt, auch den Endzustand bestimmt (siehe Fig. 3.7). Nach [Fall] bedeutet die Kompensation mit Elek-



Abbildung 3.7: Schwellenspannung V_T bei einem n-MOSFET nach der Bestrahlung bei verschiedenen Gatespannungen[Fall,S.24].

tronen keine echte Annihilierung der Oxidladung, denn bei Anlegen einer anderen Gatespannung nach einer Weile strebt die Thresholdspannung wieder einem anderen Wert zu. Auch das Annealing war Gegenstand meiner Untersuchungen.

3.3 Der Hot Carrier Effekt

Ein Effekt der ähnliche dauerhafte Veränderungen in der I/V-Charakteristik eines Transistors aufweist wie die beschriebenen Schäden durch ionisierende Strahlung von außen, ist der *Hot Carrier* Effekt [Veen]. Der Hot Carrier Effekt wird verursacht durch Stoßionisation im Kanal des Transistors, wenn eine bestimmte Anzahl beweglicher Ladungsträger eine genügend hohe Energie erlangt hat. Dazu ist im Transistor ein horizontales elektrisches Feld von über $2 \times 10^5 V/cm$ nötig. Der Hot Carrier Effekt hängt stark von dem Maximum dieses Feldes ab. Betrachten wir in Abb. 3.8 den



Abbildung 3.8: Querschnitt eines Transistors bei Betrieb im Sättigungsbereich mit zugehörigem horizontalem Spannungsverlauf und E-Feld [Veen,S.73]

Spannungsverlauf und das zugehörige horizontale elektrische Feld eines Transistors im Sättigungsbereich. Der Hauptteil des Spannungsabfalls in der *Pinch-off*- Region des Transistors (also zwischen dem *Pinch-off*-Punkt x und der Drain) findet nahe der Drain-Diffusion statt. Dies verursacht ein scharfes Maximum im horizontalen elektrischen Feld. Der zugehörige Maximalwert E_{mx} dieses Maximums hängt laut [Veen] von zwei Gruppen von Parametern ab. Zum einen von den Biasspannungen an den Transistorenden: Den stärksten Einfluß hat die Drainspannung V_{ds}. E_{mx} ist proportional zu V_{ds} bei konstantem V_{gs}/V_{ds}. Eine Anhebung der Gatespannung bewirkt dagegen eine Angleichung der Verteilung des elektrischen Feldes über die ganze Kanallänge des Transistors, wodurch E_{mx} absinkt. Die Abhängigkeit von der Spannung am Substrat ist gering. Zum anderen bestimmen geometrische Parameter den Wert von E_{mx}. Sowohl eine kürzere Kanallänge, als auch eine dünnere Oxidschicht bewirken ein höheres E_{mx}. Allerding hat auch noch das Dotierungsprofil einen Einfluß. Je abrupter nämlich der Übergang zwischen hochdotiertem Drain und dem Substrat ist, desto asymetrischer die Verteilung des elektrischen Feldes und desto höher somit dessen Maximum E_{mx}. Wenn nun ein leitendes Elektron mit einem Siliziumatom an einem Gitterpunkt im Transistorkanal kollidiert, kann es aufgrund des maximalen elektrischen Feldes und daher ausreichender Energie zur Stoßionisation kommen. Das heißt der Stoß kann die Anhebung eines Elektrons vom Valenz- ins Leitungsband bewirken. Ein zusätzliches leitendes Elektronen-Loch-Paar ist entstanden. Die beiden Elektronen fließen zur Drain, und das Loch driftet zum Substrat. Dies führt zu einer Anhebung des Drain-Souce-Stromes I_{ds} und des Substratstromes I_b. Andererseits können die hochenergetischen Elektronen und Löcher auch auf die $Si-SiO_2$-Übergangsschicht treffen und, wenn die Energie groß genug ist, in das SiO_2 eindringen. Die hierzu notwendige Energie ist 3,2eV für Elektronen und 3,8eV für Löcher. Die Ladungen könnten in der $Si - SiO_2$-Schicht gefangen werden und zu einem Anstieg der Oxid-Ladung führen. Zudem können zusätzliche Grenflächenzustände entstehen. Das Vorzeichen und die Größe der hieraus resultierenden zusätzlichen Raumladung ist von den Bias-Bedingungen des Transistors abhängig. Die durch diese Raumladungen verursachte Veränderung der Strom-Spannungs-Charakteristik wird *Hot-Carrier-Degradation* genannt und stellt sich durch einen Anstieg der Thresholdspannung und ein Absinken des Gain-Faktors dar. Wenn ΔV_T den Unterschied der Gatespannung beschreibt, die vor und nach dem Effekt jeweils nötig ist um einen bestimmten Drainstrom zu erreichen, dann kann das Verhalten von ΔV_T als eine Funktion der Zeit folgendermaßen ausgedrückt werden:

$$\Delta V_T = Ae^{Bt} \tag{3.4}$$

Hierbei ist der Faktor A hauptsächlich vom Maximalwert des elektrischen Feldes im Transistor abhängig. Wobei es auch davon abhängt wo genau sich das Maximum im Vergleich zum Gate und zur Drain befindet. B ist eine Konstante dessen Wert sich im Bereich zwischen 0.6 und 1.0 für einen n-MOS Transistor befindet. Abbildung 3.9 zeigt ein Beispiel für die I/V Charaktristik eines



Abbildung 3.9: Ein Beispiel der I/V Charakteristik eines typischen MOS Transistors vor (durchgezogene Linie) und nach (gestrichelte Linie) Hot-Carrier- Degradation

typischen MOS Transistors vor und nach einer Hot-Carrier-Degradation.